



SABIANA
IL CLIMA AMICO


Welcome

Sabianet 3.2

Comunicazione con PC

Procedura per comunicare con PC pag 1/3

- 1 Collegandosi da remoto con un PC è possibile utilizzare l'intera funzionalità del sistema Sabianet
- 2 Collegare il cavo di rete Ethernet dritto (non incrociato) fra Sabianet ed il PC che vogliamo utilizzare
- 3 La configurazione da fabbrica di Sabianet è visibile nella seguente figura:




The screenshot shows the 'Network settings' page in the Sabianet web interface. It is configured for manual IP settings. The IP address is 192.168.0.118, the subnet mask is 255.255.255.0, and the gateway is 192.168.0.254. The DNS server is also set to 192.168.0.254.

Network settings	
IP Config.	<input type="radio"/> Automatic [DHCP] <input checked="" type="radio"/> Manual
IP	<input type="text" value="192.168.0.118"/>
Mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Gateway	<input type="text" value="192.168.0.254"/>
DNS Config.	<input type="radio"/> Automatic [DHCP] <input checked="" type="radio"/> Manual
DNS	<input type="text" value="192.168.0.254"/>

Sabianet 3.2

Procedura per comunicare con PC pag 2/3


- 4 Configurare la porta ETHERNET del PC come da immagine seguente



Sabianet 3.2

Procedura per comunicare con PC pag 3/3

- 5 Per accedere a Sabianet, da PC, aprire un qualsiasi browser web, esempio Google Chrome® o Mozilla Firefox® inserendo l'indirizzo IP di Sabianet



contact



UFFICI

via Piave 53 - Corbetta (MI)

TEL.

02 972031

E - MAIL

info@sabiana.it

WEBSITE

www.sabiana.it



Sabiana Social

